

POS. 436

# *Bedienungsanleitung*

zur

Gehrungsstanze

Modell EURO CUT 100

**Maschinen Nummer:**

Vom Kunden einzutragen:

Inventar-Nummer: \_\_\_\_\_

Überwachungs-Nummer: \_\_\_\_\_

Ort der Aufstellung: \_\_\_\_\_

## **GRUNDSATZ**

### **Bestimmungsgemäße Verwendung**

Die Maschine ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei ihrer Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter, bzw. Beeinträchtigungen der Maschine und anderer Sachwerte entstehen.

Die Maschine ist nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewußt unter Beachtung der Betriebsanleitung zu benutzen!

Insbesondere Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, sind umgehend zu beseitigen (lassen)!

Die Maschine ist ausschließlich zum Schneiden von Holz oder holzähnlichen Materialien bestimmt.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus entstehende Schäden haftet der Hersteller/Lieferer nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Beachten der Betriebsanleitung und die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsbedingungen.

<b>Schleicher</b> Maschinenbau und -vertrieb GmbH EUROCUT 100	<b>Inhaltsverzeichnis</b>  Blatt 0 - 1
---	--

### Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Funktion der Maschine</b>	<b>Blatt</b>
1	Funktion der Maschine	1 - 1

<b>2.</b>	<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>Blatt</b>
2.1	Bedienungsanleitung	2 - 1
2.2	Allgemeines	2 - 1
2.3	Spezielle Sicherheitshinweise	2 - 2

<b>3.</b>	<b>Aufstellung/Inbetriebnahme/Betrieb</b>	<b>Blatt</b>
3.1	Allgemeine Hinweise zur Aufstellung	3 - 1
3.2	Inbetriebnahme der Maschine	3 - 1
3.3	Einstellungen	3 - 2
3.4	Schneiden der Leisten	3 - 4

<b>4.</b>	<b>Ersatzteile, Instandsetzung, Wartung, Zubehör</b>	<b>Blatt</b>
4.1	Kundendienst	4 - 1
4.2	Schärfen der Präzisionsmesser	4 - 1
4.3	Messeraustausch	4 - 3
4.4	Schmierung	4 - 4
4.5	Ersatzteile	4 - 4
4.6	Zubehör	4 - 4
4.7	Garantie	4 - 4

**Schleicher**  
Maschinenbau und -vertrieb GmbH  
EUROCUT 100

**Funktion**

Blatt 1 - 1



1. **Funktion**

Die Gehrungsstanze Modell EUROCUT 100, in CE-konformer Ausführung, ist ausschließlich zum Schneiden von Leisten aus Holz oder holzähnlichem Material einzusetzen.

Die Maschine wird in Ständerausführung, komplett mit Fußbedienung, einer rechten Tischverlängerung mit Maßskala und Längeneinsteller, 2 verstellbaren Anschlägen, Falzauflagen, Abfallrutsche sowie einem Paar Präzisionsschneidmesser ausgeliefert.