

Haustechni

Tel. & PC (K1004.2)

POS.
24
25
26
27
28
29
30

POS.
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

Tel. Wandapparat

K1001

R01

R02

R03

POS. 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Privilegien K1003

Schiebetür
versperbar

R04

R05

R07

R08

R10

R11

R13

R14

R15

R09

R06

R12

POS. 62 63 64 65 66 67 68

POS. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

K1002

POS.

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

16
17
18
19
20
21
22
23

115

115

POS.

POS.

13
14
15

111
112
113
114
115
116
117
118

54
55
56
57
58
59
60
61

(K1001.2)

(K1001.1)

(K1002.2)

(K1004.2)